



RobZone[®]

DUORO[®] ULTIMATE

verze 2.2.7 a novější

Vítejte v mobilní aplikaci Robzone.

Zaregistrujte se, spárujte svůj robotický vysavač DUORO ULTIMATE s aplikací a pohodlně ovládejte odkudkoliv.

Pro ovládání robotického vysavače aplikací musí být robot vždy plně nabitý a v režimu „připraven“.

Doporučujeme proto ponechávat robotický vysavač na nabíjecí základně, kde bude vždy připraven na vaše pokyny.



RoboVac[®]

DUORO[®] ULTIMATE

mobilní aplikace

část 1:

REGISTRACE



Oblast

Prosím vyberte

Čína

Asie

USA

Evropa

Zvolte lokalitu používání
robotického vysavače.

Spustit

ZALOŽTE SI SVŮJ ÚČET A REGISTRUJTE SE.

1. Vyplňte vaši
emailovou adresu

3. Vyplňte získaný
ověřovací kód

4. Vytvořte si heslo

5. Dokončete registraci



Vítejte

Email

 pavel@gmail.com

Ověřovací kód



Heslo

Potvrďte heslo



☒ Souhlasím se "Zásadami užívání a OOÚ"

Registrovat

Vložte ověřovací kód

2. Nechte si zaslat
na vaší emailovou
adresu ověřovací kód.
Obdržíte ho během
několika minut.

*Nepřišel vám kód?
Zkontrolujte složku
„SPAM“. Popřípadě
nás kontaktujte emailem
info@robzone.cz*




RoboVac[®]
DUORO[®] ULTIMATE

mobilní aplikace

část 2:

PŘIHLÁŠENÍ
pro registrované
uživatelé



Nastavení jazykové verze, lokalizace, promazání cookies a upozornění na chybová hlášení, odhlášení z aplikace.



Nastavení osobního profilu.

Přihlásit/Registrovat

Přihlaste se ke svému účtu.



Centrum zpráv



Zařízení



Můj profil

OSOBNÍ PROFIL >

Zde si můžete změnit
heslo svého účtu.

Můj profil

Nickname

Pavel >

Účet

pavel@gmail.com >

Změnit heslo

>

Smazat účet

>



Evropa

RobZone



Registrovat

Zapomenuté heslo

Přihlásit

[Užívání a ochrana osobních údajů](#)

Vyplňte své přihlašovací jméno a heslo a přihlaste se ke svému účtu.

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, nevádí, zašleme Vám je na Váš email.

RobZone

+

Přehled

✍

Užívání a ochrana osobních údajů

Smlouva se společností Robzone

Vítejte v rodině Robzone!

Uživatelská smlouva s Robzone (dále jen Smlouva) se uzavírá mezi vámi (dále jen

☒ Souhlasím se "Zásadami užívání a OOÚ"

Potvrdit

Zařízení

Můj profil

Potvrďte souhlas se zásadami užívání aplikace Robzone



RoboVac[®]

DUORO[®] ULTIMATE

mobilní aplikace

část 3:

SPÁROVÁNÍ

Ujistěte se, že váš telefon je v tuto chvíli připojen k domácí WiFi, případně telefon připojte.



Přejděte na výběr svého robota.

Nedávno
vybrané

Robot



XCONTROL



ULTIMATE



XCLEAN 4.0/5.0



XCLEAN 2.0/3.0



XMAX

Zvolte typ
svého robota.

Aktivujte robota
pro spárování s aplikací.



Spárovat (ULTIMATE)



1. Umístěte robota mimo nabíjecí základnu a zapněte hlavní tlačítko na boku robota.
2. Vyčkejte na aktivaci systému až robot zahlásí "ČEKÁM NA DALŠÍ POKYNY".
3. Stiskněte a držte ovládací tlačítko na vysavači, dokud nezačne blikat a robot zahlásí "VYHLEDÁVÁM PŘIPOJENÍ".

● Provedeno

Další



Nastavte WiFi



Zadejte prosím jméno a heslo domácí WiFi,
pro připojení robota.

Zadejte jméno domácí WiFi,
na které bude robot uklízet



jméno domácí wifi



heslo domácí wifi



Zadejte heslo k domácí WiFi

- ! 1. Pokud není wifi připojená, vyberte wifi
sít, ke které se chcete připojit
2. zadejte heslo k wifi
3. klikněte na "další" a následujte
instrukce aplikace

Robot nepodporuje 5G sít.

Další

← Připojit robota (DUORO ULTIMATE)



1. Přejděte do nastavení vašeho mobilního telefonu.

2. V nastavení vašeho telefonu zvolte Nastavení WIFI » vyberte WIFI s názvem „RobzoneRobot“. Vyčkejte na úspěšné připojení telefonu k této WIFI.


3. Poté se vraťte zpět do aplikace a vyčkejte na spárování robota s aplikací. Pokud bude spárování neúspěšné, celý postup opakujte.




- 1 Přejděte do nastavení svého telefonu [Nastavení] - [WiFi].
- 2 Na tel. zvolte WiFi [RobzoneRobot] a připojte se k ní
- 3 Navraťte se zpět do aplikace

⚠ Tel. vás může upozornit, že WiFi nemá přístup k internetu, ověřte zda je připojen k WiFi RobzoneRobot.

Android



iOS





Upozornění pro uživatele systému Android

Pokud se na Vašem telefonu zobrazí upozornění:

**„RobzoneRobot nemá přístup k internetu,
chcete zachovat připojení?“**

Prosím potvrďte tlačítkem

„ANO“



Připojte se k síti



Vyčkejte na spárování robota.

Připojení trvá přibližně 90 sekund.
Vyčkejte prosím.

- ✓ Požadavek odeslán
- 🔄 Robot připojen k WiFi
- 3 Robot připojen do APP

Aktuálně připojená Wi-FiPODA_3403

Vytvořte lokalitu, kde bude robot pracovat a robota pod lokalitu uložte. Pokud vlastníte více robotických vysavačů, seznam lokalit vám pomůže v jejich ovládání na dálku.

 Zvolte lokalita



Přidání proběhlo úspěšně

Přidejte robota do lokality

Domov

Chata



Potvrdit

Robot



RoboVac[®]
DUORO[®] ULTIMATE

mobilní aplikace


část 4:

**FUNKCE
A OVLÁDÁNÍ**

NAČTENÍ PRVNÍ MAPY DOMÁCNOSTI >

Při prvním úklidu robotický vysavač potřebuje načíst kompletní mapu domácnosti. Prostor připravte tak, aby měl robot v cestě co nejméně překážek. Umožněte mu přístup do všech místností, které budete chtít později uklízet.

Vyčkejte na dokončení úklidu. Robota během úklidu nezastavujte a úklid nepřerušujte. Jinak hrozí chybné načtení mapy a celý proces by se musel opakovat. Pokud dojde k přerušení načítání mapy, vraťte robota na základnu a spusťte první úklid znovu.




Podrobné ovládání robota.

Sledujte načítání mapy domácnosti.

Po spuštění úklidu si vyberte ze 3 uklízacích programů: MyFloor/Silent/Turbo.

Spusťte úklid a mapa se automaticky načte a uloží jako výchozí.

POJMENOVÁNÍ MAPY >




Pokud vám tato mapa pokryje potřeby úklidu celé domácnosti, není potřeba načítat již žádné další mapy a robot bude automaticky s touto mapou pracovat i pro následující úklidy. >

EDITACE MAPY >



Upřesněte mapu sloučením nebo rozdělením místností dle skutečnosti.

Mapa > Upravit mapu > Upravit místnost > Sloučit/Rozdělit. >






EDITACE MAPY >

Pojmenujte si jednotlivé místnosti pro použití inteligentního úklidu
Mapa > Upravit mapu > Upravit místnost > Jméno. >



NO-GO ZÓNY >



Umístěte do mapy zakázané zóny nebo virtuální stěny tam, kde nechcete, aby robot uklízel.
Mapa > Upravit mapu > Zakázaná zóna > NO-GO zóna > virtuální zeď



Všechny změny v mapě vždy nezapomeňte uložit. Robot si takto upravenou mapu zapamatuje a bude s ní trvale pracovat.

NAČTENÍ DALŠÍ MAPY >


Celkem je možné mít uloženo 5 různých map, které je možné využívat pro úklid různých oblastí domácnosti.
Mapa > Upravit mapu > Vybrat mapu > tlačítko Nová mapa




Do nové oblasti před úklidem umístěte nabíjecí základnu. Její poloha musí být pro úklid v oblasti fixní.

Spusťte úklid v novém prostoru a nechte robota načíst mapu nové oblasti.
Po skončení úklidu mapu uložte a **editujte** dle potřeby.

Mapa > Upravit mapu > **Uložit**






Mapa > Upravit mapu > Vybrat mapu > **Přejmenovat „map1“**



ÚKLID VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ >



Pro inteligentní zónový úklid označte v mapě místnosti, které chcete uklízet.
Místnosti > označte vybrané místnosti pro úklid > Start > Režim úklidu



Po skončení úklidu vybrané místnosti se robot vrátí zpět na nabíjecí základnu.

ÚKLID VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ >




Pro inteligentní zónový úklid označte v mapě místnosti, které chcete uklízet.
Místnosti > označte vybrané místnosti pro úklid > Start > Režim úklidu



Po skončení úklidu vybrané místnosti se robot vrátí zpět na nabíjecí základnu.

PLÁNOVANÝ ÚKLID >

Po nastavení plánovaného úklidu robot automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den celé podlaží nebo vybrané místnosti.



PODROBNÉ OVLÁDÁNÍ >

Pokud ve vaší domácnosti máte více podlaží, kde má robot uklízet nebo místnosti nejsou propojeny tak, aby během jednoho cyklu robot mohl nahrát kompletní mapu domácnosti, nahrajte mapu pro každou oblast zvlášť. Jednotlivé mapy pojmenujte a před úklidem vždy nastavte jako výchozí tu mapu, kde bude robot právě uklízet.

Mapa > Upravit mapu > Vybrat mapu > Aplikovat

Při přenášení robota mezi patry či oddělenými částmi domácnosti, doporučujeme přenést i nabíjecí základnu a umístit vždy na stejné výchozí místo. Nebo si pořídit další základnu, aby po skončení úklidu měl robot kam zaparkovat a bylo možné používat funkci úklidu vybraných místností.

ÚKLID CELÉ DOMÁCNOSTI >

Pro úklid celé domácnosti spusťte vybraný uklízací režim a robot automaticky pokryje celou dostupnou plochu.


U aplikace dochází k aktualizacím. Uvedené obrázky jsou ilustrativní a mohou se lišit. Postupujte dle informací na obrazovce telefonu. Způsob připojení se může měnit, proto doporučujeme sledovat stránky **www.robzone.cz**

PODROBNÉ OVLÁDÁNÍ >

Přehled a informace o proběhlých úklidech.

Chytrý úklid vybraných místností.

Pokud během úklidu nastal problém, robot chybu uloží do seznamu, který může posloužit technikům v případě reklamace.




Nastavení plánovaného úklidu.

Manuální navigace pohybu robota mimo uklízení režim, během navigace robot vysává.

Čas kdy robot bude ignorovat plánovaný úklid, aby vás nerušil.

Volba jazyka pro komunikaci robota.



Informace o opotřebovanosti příslušenství a doporučení k dokoupení.

Robot se vám ohlásí



RoboVac[®]
DUORO[®] ULTIMATE


mobilní aplikace

část 5:


NASDÍLENÍ
robota pro další
členy domácnosti

Nasdílejte robota
pro další uživatele.

Nový uživatel se musí
nejprve do aplikace
zaregistrovat pod
svým vlastním účtem.



Zvolte typ robota
pro sdílení.





DUORO ULTIMATE



Robot není nikomu nasdílen

Aktivujte sdílení vašeho robota.

Sdílet robota



DUORO ULTIMATE



Vyplňte emailovou adresu účtu uživatele, kterému chcete robotický vysavač nasdílet.

Vložte emailovou adresu účtu, který chcete přidat.

Zrušit

Potvrdte



DUORO ULTIMATE



jana@gmail.com


Zobrazit všechna data

DUORO ULTIMATE byl úspěšně nasdílen
s uživatelem jana@gmail.com

Potvrďte.

Potvrdit

V APLIKACI NOVÉHO UŽIVATELE >



pavel@gmail.com uživatel Vám
chce sdílet robota, souhlasíte?

Zamítnout

Akceptovat

Akceptujte.